

Prelab 9

Kieran Cosgrove

1.

$$K1 = K_{o,ideal} * A_o * (2*g/A_{can})^{1/2} \text{ where } K_{o,ideal} = 1/(1-(A_o/A_{can})^2)^{1/2}$$

$$A_o = \pi * d_o^2 / 4 = 0.01188 \text{ in}^2 \quad A_{can} = 7.1016 \text{ in}^2$$

$$K_{o,ideal} = 1/(1-(A_o/A_{can})^2)^{1/2} = 1$$

$$K1 = 1 * 0.01188 * (2*32.2/7.1016)^{1/2} = \mathbf{0.03577 \text{ in}^3/2/s}$$


Using same process for K2

$$A_o = 0.0487 \text{ in}^2 \quad A_{can} = 12.5978 \text{ in}^2$$

$$K_{o,ideal} = 1$$

$$K2 = 1 * 0.0487 * (2*32.2/12.5978)^{1/2} = \mathbf{0.11 \text{ in}^3/2/s}$$

2.



3. Lab procedure for one-can experiment

- Fill can with water with exit blocked
- Allow water to begin flowing out
- Measure water level at a constant time interval
- Use difference in water level to find difference in volume over interval
- Use difference in volume to find flowrate over time interval
- Plot data and adjust K until it lines up with measured data